

Vårstart

1. Lyft bort vintertäckningen.
2. Håva bort skräp och löv från poolen.
3. Koppla slangar till skimmer/inlopp, pump/sandfilter samt poolvärmepump/värmeväxlare.
4. Stäng ev. dränerings/avtappningsventiler på pump och sandfilter.
5. Öppna ev. kulventiler.
6. Fyll upp poolen med vatten upp till mitten av skimmeröppningen.
7. Ta ut ev. vinterplugg i inlopp/skimmer. Rengör samt placera skimmerkorg och fäst skimmerlucka.
8. Kontrollera att det finns vatten i cirkulationspumpen, starta cirkulationen i läge "Backwash", låt systemet suga ur luft samt spola ut smutsigt vatten (se siktglas), avsluta med en rensning "Rinse" i 10-20 sekunder. **OBS! Stanna alltid pumpen innan handtagets position ändras.**
9. Om pumpen ger ljud från sig, men inte startar cirkulera vattnet, kontrollera om pumpaxeln ev kalkats igen. Se eget avsnitt eller ta kontakt för tips.
10. Rengör botten med poolrobot/bottensug.
11. Kontrollera alkaniteten. Vid behov, justera värdet så att det hamnar mellan 60-120ppm (OBS! Det kan ta en period innan värdet satt sig. Följ instruktion på kemikalieförpackningen.)
12. Kontrollera och ev. justera pH värdet till 7,0 - 7,4. Följ instruktion på kemikalieförpackning.
13. Nu kan uppvärmning startas upp.
14. Chocklorera. Följ instruktioner på kemikalieförpackning.
Upplös klor i ljummet vatten och sprid ut i poolen, medan cirkulationen är igång. Var noggrann med att allt klor är upplöst innan.
15. Montera lampinsats.
16. Tillbehör:
 - Minimaster/Saltklorinator: Temperera poolen (min 15 grader vattentemp) och behandla manuellt med chocklor, innan uppstart.
 - Justera vattenflöde genom poolvärmepump med hjälp av by-pass. Följ poolvärmepumpens instruktion.

